

## OVERGANG MELLOM MAST OG ARMATUR

Overganger brukes i de tilfellene der armaturene ikke passer på standard arm- og toppdiameter. Leveres med gjengestifter i syrefast(A4) kvalitet.

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Art.nr. | VM-OVERGANG-M-A |
|---------|-----------------|



24.04.2024

Med forbehold om endringer og trykkfeil.